

Installation et connexion du 12 Pin pour les véhicules du groupe VAG

- 1/ Repérez la flèche sur le connecteur 12 Pin femelle de l'XCARLink.
- 2/ Repérez le connecteur 12 Pin mâle « changeur CD » sur l'autoradio.
- 3/ Faites la connexion en positionnant la flèche en haut à gauche suivant la photo ci-dessous.
- 4/ Reliez le fil de masse au châssis de l'autoradio (avec une soudure ou avec un écrou)
- 5/ Si vous avez un changeur CD déjà connecté sur le connecteur utilisé par l'XCARLink, vous devez le débrancher et le reconnecter sur la prise mâle de l'XCARLink. Vous conservez ainsi le changeur CD en plus de l'XCARLink !
- 6/ Sur le périphérique USB, veuillez respecter l'arborescence des répertoires expliqué dans le manuel d'utilisation de l'XCARLink (CD01, CD02 , etc...)
- 7/ Utilisez de préférence des clés USB (lecture directe de la mémoire sans passage par un software.)
- 8/ Vérifiez que vous n'avez pas de CD dans le lecteur.
- 9/ A l'aide du manuel de l'autoradio, étudiez attentivement la commande ou le bouton qui permet de basculer dans le mode changeur CD.

